

## 56項目の点検内容

1. パワーステアリングのベルトの緩みや損傷
2. ブレーキペダルの遊びと踏み込んだときの床とのすき間
3. ブレーキの効き具合
4. サイドブレーキの効きしろ
5. サイドブレーキの効き具合
6. ホースやパイプの漏れがないか、損傷や取付状態
7. マスタシリンダやホイールシリンダ、ディスクキャリパの液漏れ
8. ブレーキドラムとライニングとのすき間
9. ブレーキシューの摺動部分とライニングの摩耗
10. ブレーキディスクとブレーキパッドとのすき間
11. ブレーキパッドの摩耗
12. タイヤの状態
13. ホイールナットとホイールボルトの緩み
14. クラッチペダルの遊びと切れたときの床とのすき間
15. トランスミッションの油漏れと油量
16. シャフト連結部の緩み
17. 点火プラグの状態
18. 点火時期
19. ディストリビューターのキャップ
20. バッテリーターミナル部の接続状態
21. 排気の状態
22. エアクリーナエレメントの状態
23. エンジンの油漏れ
24. ファンベルトの緩みと損傷
25. 冷却装置の水漏れ
26. マフラーの取付けの緩みと損傷
27. ハンドルの操作具合
28. ギアボックスの取付けの緩み
29. ロッドやアーム類の緩みやガタツキ、損傷
30. ボールジョイントにあるダストブーツの亀裂や損傷
31. ホイールアライメント
32. パワーステアリングの油漏れと油量
33. パワーステアリングの取付けの緩み
34. マスタシリンダやホイールシリンダ、ディスクキャリパの機能や摩耗と損傷
35. ブレーキドラムの摩耗と損傷
36. ブレーキディスクの摩耗と損傷
37. フロントホイールベアリングのガタツキ
38. リアホイールベアリングのガタツキ
39. 緩衝装置の緩みやガタツキ
40. ショックアブソーバーの油漏れと損傷
41. 自在継手部のダストブーツの亀裂と損傷
42. ディファレンシャルの油漏れと油量
43. 電気配線の接続部の緩みと損傷
44. 燃料漏れ
45. メーターリングバルブの状態
46. ブローバイガス還元装置の配管の損傷
47. 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管の損傷
48. チャコールキャニスタの詰まりと損傷
49. チェックバルブの機能
50. 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩みと損傷
51. 二次空気供給装置の機能
52. 排気ガス再循環装置の機能
53. 減速時排気ガス減少装置の機能
54. 一酸化炭素等発散防止装置の配管損傷と取付状態
55. マフラーの機能
56. 車枠や車体の緩みと損傷